



Nota: La fuente interna puede servirse a $\sim 220V$. en lugar de $\sim 12V$., en cuyo caso se utilizaran las conexiones de la figura 2 para cargas a 220V. alterna.

SHS

Escala

Fecha

Sustituye a

Sustituido por

EJEMPLOS DE CONEXION DE CARGAS EN PLACA DE ENTRADAS/SALIDAS P2111

340100