



## Limpieza del Sensor de Huella

Es importante resaltar que la superficie del sensor dispone de una capa de silicona que produce un efecto de “zoom” (acercamiento) y abre los surcos de los dedos. Esto redundará en una mejor calidad en el reconocimiento de las huellas.

Las recomendaciones a seguir para la limpieza del sensor de huella son las siguientes:

- 1) Si presenta polvo, se puede soplar sobre la superficie para limpiarlo de partículas sueltas.
- 2) La limpieza de la superficie del sensor se realiza fácilmente con una cinta adhesiva tipo "celo", pegándola primero y retirándola después. Si así se requiere, esta operación se puede realizar varias veces seguidas, empleando cada vez cinta adhesiva nueva.
- 3) Si se emplea un paño (no papel), que éste sea suave, seco y no abrasivo. Se debe tener cuidado en no rayar la superficie del sensor.

**PRECAUCIÓN:** No se debe utilizar ningún otro limpiador que contenga disolventes, alcohol u otras sustancias abrasivas, ya que el sensor puede verse dañado.